

Vorbereitung Lechuza Canto Stone für die Verwendung als Unterbau für den WOKit Powerblock

- Sie benötigen nur das Außengehäuse und den Pflanzeinsatz
- trennen sie den **Boden des Pflanzeinsatzes** mit einer Hand- oder Stichsäge ab, damit der gesamte innere Querschnitt für die Gasflasche zur Verfügung steht
- Bohren Sie in den **Boden des Außengehäuses** (am besten nahe der Ecken) vier Löcher mit 10-15 mm Durchmesser, um die Ansammlung von Gas im Gehäuse zu verhindern
- optional können sie an der Rückseite des Außengehäuses mit einem handelsüblichen Dosenbohrer ein Griffloch bohren
- richten sie die Adapter an den Füßen des Brenners diagonal zu den Ecken hin aus, diese stellen beim Aufsetzen des Powerblocks einen Luftspalt von ca. 4 mm sicher
- setzen sie die Gasflasche ein
- schließen sie den Druckminderer an und öffnen sie das Ventil an der Flasche
- setzen sie den Powerblock auf den Unterbau

Fertig!

